

Colocación y mantenimiento de la baldosa hidráulica

Antes de proceder con la colocación del suelo hidráulico es de vital importancia que el personal encargado de dicha tarea lea detenidamente las indicaciones que se describen a continuación para una correcta instalación del suelo.

Proceso de colocación del suelo hidráulico

1. Previo a la colocación de la baldosa hidráulica, es recomendable aplicar un hidro-oleofugo sobre las mismas (FOB XTREME o MP90 ECO XTREME¹) para que quede protegida, de esta manera, se facilita su posterior limpieza en el caso de que se ensuciara durante la obra.
2. La colocación de la baldosa hidráulica es sencilla y rápida, y para su perfecta ejecución habrá, previamente, que aislar y nivelar el suelo sobre el que se va a colocar, dejándolo secar (nunca colocar losas sobre relleno de cemento fresco). Además, esperamos que la base sobre la que vamos a colocar el mosaico hidráulico esté perfectamente seca, ya que de otra forma la humedad de la obra se evaporará, provocando manchas de salitre en las baldosas.
3. Es aconsejable dejar algo de espacio en el final del suelo y la pared, lo justo para que el rodapié pueda taparlo y, de esta forma, evitar posibles problemas de rotura de baldosas por movimientos estructurales de la vivienda.
4. Una vez que se ha planteado el mosaico, la colocación de la losa deberá realizarse aplicando cemento cola con rastrillo de dientes gruesos, tanto en el suelo como en la baldosa (doble encolado), para mejorar la adherencia y evitar posibles vacíos que puedan despegar alguna baldosa en el futuro.
5. La colocación de la baldosa hidráulica deberá realizarse nivelándola manualmente, una a una y sin utilizar martillo y otros utensilios.
6. La separación entre baldosas ha de ser mínima de 1 a 2 mm, a hueso, respetando la alineación de las mismas para conseguir un buen acabado del dibujo.
7. Una vez terminada la colocación de la baldosa hidráulica y el secado del cemento cola, habrá que limpiar la superficie con abundante agua, eliminando la fina capa de polvo pigmentado que cubra las baldosas.

Relleno de las juntas del suelo hidráulico

1. Previo al relleno de las juntas de las baldosas hidráulicas, y si no se trataron antes de la colocación, habrá que aplicar un hidro-oleofugo sobre las mismas (FOBXTREME o MP90 ECO XTREME¹ marca FILA), de manera que los restos de la lechada no queden profundamente adheridos a la capa de pigmentos del suelo hidráulico, ya que posteriormente pueden ser difíciles de extraer. Asegúrese de que la baldosa hidráulica este limpia y seca antes de aplicar FOB-XTREME o MP90 ECO XTREME¹.
2. Para el relleno de las juntas no se deberá utilizar nunca cemento de junta tintado. Estos pigmentos de color dejarían manchas irreversibles en la baldosa hidráulica.
3. Utilizar una espátula para rellenar el espacio entre las baldosas, sin extender el cemento de junta por encima de la losa, procediendo inmediatamente a limpiar el exceso de cemento con un paño húmedo. Para el correcto empleo del relleno de las juntas se recomienda seguir las instrucciones indicadas por el fabricante.
4. No utilizar ningún producto ácido o corrosivo para quitar el exceso de cemento o para limpiar las marcas del cemento de las juntas.



1 - MP90 ECO XTREME: Es una alternativa al FOX XTREME, no se deben utilizar ambos tratamientos en una misma baldosa.

Mantenimiento de la baldosa hidráulica

Limpieza final de obra

Una vez colocado el mosaico hidráulico, y después de haberlo limpiado con agua y jabón verde líquido o jabón neutro (nunca con productos ácidos, lejía o amoniacos), habrá que esperar para que el suelo se seque perfectamente y evitar así que salgan manchas cuando se le aplique el tratamiento tapaporos “FOB-XTREME o MP90 ECO XTREME” (si no se aplicó dicho producto anteriormente), que cerraría los poros y no dejaría salir la humedad. Las losas deben respirar y toda la humedad de la obra debe evaporarse antes del tratamiento.

La evaporación del agua de la obra a través de las baldosas de cemento puede dejar en la superficie unos depósitos de calcificación blanquecinas en forma de manchas blancas que desaparecen con el lavado al agua del mosaico previo al tratamiento con el tapaporos FOB-XTREME.

Si quedaran algunas manchas de cemento, pintura u otros residuos después de la obra, se pueden retirar frotando con estropajo tipo ScotchBrites suave o con la aplicación del detergente desengrasante FILAPS87 diluido en agua en la proporción indicada por el fabricante.

Tratamientos

Para el tratamiento de la baldosa hidráulica, Demosaica recomienda para sus mosaicos la aplicación de los siguientes tratamientos de la marca FILA:

1. Es recomendable la aplicación del tratamiento antes de la colocación de la baldosa. Para ello, se seguirán las pautas indicadas por el fabricante FILA.
2. Si no ha sido posible el tratamiento de las baldosas, previa a su colocación, es recomendable la aplicación del producto previo al rejuntado o relleno de juntas, de manera que los restos de la lechada no queden profundamente adheridos a la capa de pingmientos de la baldosa hidráulica ya que posteriormente pueden ser difíciles de extraer.
3. Después de la limpieza final de obra y una vez la humedad se haya evaporado por completo y si no han sido previamente tratadas con el producto, las baldosas deberán ser tratadas con el hidro-oleofugo FOB-XTREME, que evita la penetración en profundidad de sustancias orgánicas sin alterar el aspecto del material. Con una brocha se aplica una capa fina del producto, esparciéndolo uniformemente sobre el suelo y evitando una aplicación excesiva del mismo.



Mantenimiento

1. Limpiar con jabón neutro (verde, Marsella, etc...) y agua. Recomendable FILACLEANER.
2. No utilizar limpiadores fuertes, ácidos o alcalinos.
3. Para quitar manchas más resistentes se puede utilizar un estropajo tipo ScotchBrite suave con ayuda del detergente FILAPS87 de FILA diluido en la proporción indicada por el fabricante.

